


DEPTH AND WIDTH CALIPER (210mm)



Το παχύμετρο **DEPTH AND WIDTH** βάθους και πλάτους έχει κυρίως τρεις λειτουργίες μέτρησης: εσωτερικό βάθος αυλάκωσης, πλάτος εσωτερικής αυλάκωσης και διάμετρο βαθιάς οπής. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για τη μέτρηση των διαστάσεων της αυλάκωσης. Η ψηφιακή οθόνη περιλαμβάνει μετρική (mm), ίντσα (δεκαδική) και ίντσα (κλάσμα).

Οδηγίες χρήσης:

A) Βάθος

- 1.Επιλέξτε μία καρφίτσα στο πίσω μέρος: 3/8", 3/4" 10mm ή 20mm.
- 2.Εισάγετε στην κατάλληλη οπή, πιέστε σε μια επίπεδη μεταλλική επιφάνεια και, στη συνέχεια, μηδενίστε.
- 3.Βάλτε τη δαγκάνα στην αυλάκωση και σπρώξτε προς τα εμπρός τον πείρο μέχρι να φτάσει στο κάτω μέρος.
- 4.Η αρνητική τιμή που εμφανίζεται στη δαγκάνα είναι το βάθος της αυλάκωσης.

B) Πλάτος

Σπρώξτε τις σιαγόνες στην ουρά της δαγκάνας μέσα στην αυλάκωση με μήκος όχι μικρότερο από 17 mm και λάβετε την τιμή μέτρησης πλάτους απευθείας.